

テレビチャンネルの音声周波数 (MHz)

CH	音声	CH	音声	CH	音声	CH	音声	CH	音声
1	95.75	2	101.75	3	107.75	4	175.75	5	181.75
6	187.75	7	193.75	8	197.75	9	203.75	10	209.75
11	215.75	12	221.75	13	475.75	14	481.75	15	487.75
16	493.75	17	499.75	18	505.75	19	511.75	20	517.75
21	523.75	22	529.75	23	537.75	24	541.75	25	547.75
26	553.75	27	559.75	28	565.75	29	571.75	30	577.75
31	583.75	32	589.75	33	595.75	34	601.75	35	607.75
36	613.75	37	619.75	38	625.75	39	631.75	40	637.75
41	643.75	42	649.75	43	655.75	44	661.75	45	667.75
46	673.75	47	679.75	48	685.75	49	691.75	50	697.75
51	703.75	52	709.75	53	715.75	54	721.75	55	727.75
56	733.75	57	739.75	58	745.75	59	751.75	60	757.75
61	763.75	62	769.75						

[フジ計器通信機作製]